



AFIN D'OUVRIR OU FERMER LE TOIT OUVRANT, LA VOITURE DOIT ÊTRE ALLUMÉE MAIS À L'ARRÊT, VOUS NE DEVEZ PAS OUVRIR OU FERMER LE TOIT OUVRANT EN ROULANT.

LE BOUTON QUI VOUS PERMET D'OUVRIR ET FERMER LE TOIT OUVRANT SE SITUE AU À PROXIMITÉ DU PLAFONNIER.



PENSER À ETEINDRE LES PHARES, ETEINDRE LE PLAFONNIER ET REFERMER LA TOITURE AVANT DE QUITTER LE VÉHICULE.